



CADアドオンソフトウェア取扱説明書

I .CADデータ・型番の生成方法

- ① **SOLIDWORKS (2012以降) を起動した状態で、**
解凍されたファイルの中の「SW_IDN_UNIT_CTRL.exe」をダブルクリックしてください。



- ② CADアドオンソフトウェア利用規定を確認の上、『同意する』を押下すると、CADアドオンソフトウェアが起動します。




- ③ CADアドオンソフトウェア起動後、仕様に合わせて各パラメータを設定し、「CADデータ表示」ボタンを押下してください。



④設定したパラメータに従い、CADデータが自動で生成されます。

対象ユニットの型番は「CADアドオンソフトウェア 上部」、及び「CADデータのアセンブリ名」に記載しております。

※CADデータファイル保存時は、上書きではなく、別のフォルダに保存してください。




※アドオンソフトフォルダのCADデータ格納フォルダ内に、「CADデータ表示」を実行した型番のSLDASMファイルが作成されます。

必要に応じて削除してください。



削除の際、アドオンソフト起動時に表示されている型番のSLDASMファイルは削除しないでください。

削除するとアドオンソフトの実行ができなくなります。

アドオンソフトフォルダ




「System」サブフォルダ



アドオンソフト起動時に表示されている型番と
同じファイル名のSLDASMファイルは削除しないでください。

II. ご発注方法

①「WOSリンク」ボタン押下で、弊社WOSのWEBページが開きます。




②WOSのWEBページでログイン後、下図の「ご注文」ボタンを押下してください。

※【WOS URL】 <https://ec.misumi.jp/>



③CADアドオンソフトウェアで生成された型番をWOSにコピー＆ペーストし、数量を入力後、「次へ」ボタンを押下してください。
「出荷日指定」、「注文確認」の画面をご確認頂き、「次へ」、「注文する」ボタンを押下頂くと、ご注文が完了致します。




III.ご発注頂いたユニットの組立方法

①組立説明書

『組立説明書 (A)』押下で、組立説明書が表示されます。本組立説明書をご覧頂き、各部品を組み立ててください。


※ユニットによっては組立説明書がない場合がございます。



IV.その他機能の紹介



①ソフトウェア取扱説明書

『ソフトウェア取扱説明書 (M) 』押下で、本書が開きます。




②詳細WEBページ

『詳細WEBページ (D) 』押下で、対象ユニットの事例詳細のWEBページが表示されます。




③バージョン情報

『バージョン情報 (V) 』押下で、本ソフトウェアのバージョン情報が表示されます。



④『Parametric Unit』ロゴ押下で、UnitLibraryのポータルサイトが表示されます。



—以上—